

Reparaturkit Endschalter



1 Schließen Sie die Antenne und das Steuergerät an die Stromversorgung an, und drücken Sie anschließend die OK Taste und halten diese gedrückt, bis sich die Antenne aufrichtet. Schalten Sie das Steuergerät gleich wieder aus.



2 Entfernen Sie die Gummiabdeckung über dem Endschalter der Antenne.



3 Entfernen Sie auch die Klebereste der Gummiabdichtung.



4 Säubern Sie mit einem geeigneten Reinigungsmittel die Kleberückstände auf dem Kunststoffgehäuse der Antenne.



5 Entfernen Sie die Schutzfolie vom Schaumstoffnoppen.



6 Kleben Sie den Schaumstoffnoppen mittig auf den Endschalter der Antenne.



7 Entfernen Sie die Schutzfolie der neuen Gummiabdeckung...



... auch im Innenbereich.



9 Achten Sie darauf, dass die schmale Seite der Gummiabdeckung in Richtung der Anschlüsse der Antenne zeigt.



10 Drücken Sie anschließend die Gummiabdeckung fest an.

Nun kann das Steuergerät wieder eingeschaltet werden, damit die Antenne wieder in die Grundstellung fährt.