# MEGASAT DEU Installationsanleitung

### Ausrüstung für die Installation



- 1 Installation Kit
- ② Dachdurchführung ⑤ Silikon
  - **6** Bohrmaschine
- ③ Isolierband ? Reiniger
- ④ 2mm Bohrer, 15mm Bohrer

## ③ bis ⑦ nicht im Paket enthalten

## Installation

#### 1. Installation der Montageplatte auf dem Fahrzeugdach



Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit einem Reinigungsmittel



Platzieren Sie die Montageplatte an die gewünschte Position



Legen Sie das Isolierband mit ca. 4mm Abstand um die Monatgeplatte



Tragen Sie das Silikon mit einem Abstand von ca. 2cm auf

# Richtung der Montageplatte Vorderseite (3 Bohrungen) Fahrtrichtung

#### 2. Montieren der M4x20 Schrauben an der Halterung



Bohren Sie die Löcher (2mm)



Füllen Sie das Loch mit ein wenig Silikon Drehen Sie die Schrauben ein





Tragen Sie erneut Silikon über die Bohrungen auf

#### 3. Silikon zwischen Montageplatte und Isolierband



Silikon rund um die Montageplatte



Achten Sie auf eine saubere Silikonoberfläche



Entfernen Sie das Isolierbband



## 4. Befestigen Sie die Montageplatte mit den Schrauben





5. Legen Sie das Antennen- und Controllerkabel in die Dachdurchführung wie hier gezeigt

#### 7. Kabelhalter 2



Bohren Sie 3 Löcher (2mm)



Befestigen Sie die Dachdurchführung mit den M4x20 Schrauben



Tragen Sie das Silikon rund um die Dachdurchführung auf





Entfernen Sie das Schutzband

## Achten Sie auf eine saubere 8. Verbinden Sie das schwarze Kabel an den Controller (links) und das graue Kabel an die Antenne (rechts)



Legen Sie Kabel wie auf dem Bild



## 6. Kabelhalter 1



Positionieren Sie die Dachdurchführung Bringen Sie das Isolierband an und mittig zur Antenne mit einem Abstand bohren Sie ein 15mm dickes Loch.





Schieben Sie die beiden Kabel durch